



MISE EN MARCHÉ

Ouvrir le compartiment à piles à l'aide de la clef, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Inserer 2 piles AAA (non fournies) comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

Refermer en tournant la clef dans le sens des aiguilles d'une montre.



Attention : **Le bouton ne sert pas à allumer** ou éteindre la baguette. Il est uniquement utilisé pour régler l'intensité lumineuse de la baguette.

POUR ALLUMER LA BAGUETTE

Effectuer un bref mouvement du poignet, comme pour jeter un sort. La baguette s'allume.

Faire de même pour l'éteindre.



RÉGLER L'INTENSITÉ

Maintenir appuyé le bouton augmente puis diminue l'intensité lumineuse.